

## Configuración rápida del Kenwood TH-D7 para operar en APRS sin PC.

Estas son unas nociones básicas a la hora de hacer APRS, con el tiempo podrás configurarlo mejor, mientras tanto aquí van unas indicaciones sencillas para empezar a funcionar rápidamente. Ten en cuenta que siempre que modifiques un menú en el equipo pulsa el OK para que se guarden los cambios o ESC para salir sin guardarlos.

Para comenzar pulsa la tecla MENU, ve al menú APRS 2 y déjalo todo como viene original excepto los siguientes:

- **ICON** tienes que ponerle el icono más apropiado a la forma en que vas a operar (por ejemplo, si estás en base elige la casita, si vas en vehículo el icono de la furgoneta, camión, turismo, etc.)
- **STATUS TEXT** escribe un texto corto que verán las demás estaciones, por ejemplo tu QRA, el QTH o tu e-mail
- **TX INTERVAL** si vas en movimiento 5min, si estás en base 20min
- **PACKET PATH** escribes WIDE3-3
- **POS COMMENT** Enroute (si vas en movimiento) Off Duty (en Base)
- **MY POSITION** metes las coordenadas de tu QTH
- **MY CALL** escribe tu indicativo
- **UNIT** km, °C

Luego en el menú RADIO 1 busca TNC y dentro eliges DATA BAND A Finalmente sintoniza 144.800 (en la pantalla debe salir 144.800 D ) Es importante que salga la letra **D** en negrita que te indica que estás usando la banda de Datos en la frecuencia adecuada y después si quieres puedes pulsar DUAL para que salgan dos frecuencias en pantalla al mismo tiempo pero la D debe estar tras 144.800

Ahora pulsa TNC una vez y tras un segundo el equipo transmite automáticamente (se enciende el LED rojo de la banda A por un segundo) y si estás en zona de cobertura empezarán a salir indicativos en pantalla. De todas formas echa un vistazo al manual y siguiendo los pasos anteriores no debe haber problema.